

BALANCE À LETTRES S160



Marque : Scaleson

- Balance à lettres plat pour peser les lettres et les petits colis
- Pour le calcul des frais de port
- Portée 5 kg, graduation 1 g
- Ecran LCD facile à lire



Product Description

La balance à lettre est utilisée dans les bureaux de poste, au bureau ou à la maison. Grâce à cette petite balance, vous payez toujours l'affranchissement correct. Il est particulièrement plat et donc peu encombrant à stocker. Le boîtier est fabriqué en plastique ABS léger.

La balance peut être utilisée très facilement grâce aux deux boutons "Tare/On" et "Off". La fonction de tare permet de déterminer le poids net, par exemple sans emballage. La touche "Unité" permet de changer l'unité de kg à lbs.




La balance peut fonctionner avec 2 piles AA (non incluses). Si la balance ne fonctionne pas ou ne change pas de poids, elle s'éteint après 90 secondes.

Fonctions :

Pesée, tare, indicateur de surcharge

Indicateur de batterie faible, fonction d'arrêt automatique

De nombreuses applications...

		
<p>Dans les bureaux de poste</p>	<p>Au bureau</p>	<p>À la maison</p>
<p>La balance à lettres S160 est particulièrement adaptée à l'utilisation dans les bureaux de poste. Les lettres peuvent déjà être triées en fonction du poids ou de la classe d'affranchissement avant d'être affranchies, ce qui rend le processus de travail beaucoup plus efficace.</p>	<p>Même si la communication se fait de plus en plus en ligne, il existe encore des documents qui doivent être envoyés sous forme papier. Avec la balance à lettres S160, vous êtes toujours parfaitement préparé, même au bureau, pour préparer ces envois en un rien de temps et les affranchir correctement.</p>	<p>Vous souhaitez envoyer à votre famille ou à vos amis une lettre personnelle, une carte d'anniversaire ou de Noël ? Pas de problème. Avec la balance à lettres S160, vous pouvez facilement déterminer le montant d'affranchissement correct depuis votre domicile et affranchir votre courrier en conséquence.</p>

La particularité de notre balance à lettres S160...



Utilisation simple

Les deux touches "TARE/ON" et "OFF" permettent de faire fonctionner la balance très facilement. La fonction de tare permet de déterminer le poids net, par exemple sans emballage. Avec la touche "UNIT", l'unité peut être changée de kg à lbs.



Écran facile à lire

L'écran LCD facile à lire, avec une hauteur de chiffres de 15 mm, vous permet de lire facilement et commodément les valeurs de poids déterminées.



Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela permet de garantir une bonne prise sur une grande variété de surfaces à tout moment.



Dispositif de suspension

Lorsque la balance n'est plus nécessaire, elle peut être rangée accrochée au mur pour gagner de la place.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	S160.02.005
Portée	5 kg
Graduation	1 g
Dimensions	242 x 170 x 39 mm
Taille de la plate-forme	∅ 148 mm
Anzeige	5-stelliges LC-Display
Stromversorgung	4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	5° – 40° C / 41° – 104° F
Wäge-Einheiten	kg/g, lb/oz